iStars V2.0 SNMP Web Card

User Manual

Ver 1.0

Table of Contents

1 Overview 2
2 Introduction 2
2.1 Description of Hardware 2
2.2 Disk Information 3
3 UPS Web Management 4
3.1 Introduction 4
3.2 UPS Web Interface
3.2.1 Overview
3.2.2 Device
3.2.3 Record 15
3.2.4 Settings
3.2.5 Help
3.2.6 Current Alarm

1 Overview

iStars — це продукт нового покоління для мережевого моніторингу ДБЖ. iStars може не тільки контролювати одиничні ДБЖ, але й в режимі реального часу контролювати та керувати мережею ДБЖ. Інтегрований моніторинг досягається шляхом координації відповідного програмного забезпечення ПК. Це додає зручності користувачам в керуванні мережею ДБЖ.

Для цього потрібно встановити програмне забезпечення iSearch, яке додається до цього продукту. на комп'ютері після пошуку або встановити IP-адресу iStars; він може перейти на сторінку iStars за допомогою браузера з отриманим IP-адресою для подальшого набору.

Користувачі можуть здійснювати дистанційний моніторинг ДБЖ через Інтернет у реальному часі, перевіряти стан ДБЖ, робочу напругу, силу струму, частоту, температуру та вологість ДБЖ, а також несправність ДБЖ.

iStars також може надавати різні дані для різних операційних систем. Відповідно до детальних налаштувань, можливо встановлювати різні повноваження для різних користувачів, різних IP адрес, встановлювати час вимкнення живлення та перевірки ДБЖ та тощо.

Основні функції:

- 1. Встановлювати всі налаштування через браузером;
- 2. За допомогою браузеру у режимі реального часу здійснювати моніторинг стану ДБЖ
- 3. Підтримка таких протоколів, як TCP/IP, FTP, NTP, HTTP, SMTP і SNMP.
- 4. Надати інструменти пошуку IP та оновлення (iSearch);
- 5. Надсилати щоденний звіт електронною поштою;
- 6. Надішліть відповідну інформацію користувачам електронною поштою про будь-яку несправність UPS;

7.3а допомогою додаткового GPRS модему (купується окремо) відправляти SMS повідомлення

2 Introduction

2.1 Description of Hardware



Figure 2.1 Side View (Built-in Card) Size: 77 x 51.8 x 25.8 mm

Interface description of each part:

Інтерфейс	Опис
RS485	Для підключення датчиків температури та вологості)
	RS232-RJ45_2 для підключення GPRS модема, або ж для
RS232	підключення послідовного порта налагодження ДБЖ
CAN	CAN CAN-RJ45_2 interface (supports CAN interface devices)
Power	DC 12V, 1A
Network interface	Для підключення мережі Інтернет

LED indicator description:

	Indication Signal	Description
Зелений	Power indicator	Якщо пристрій робить нормально, горить постійно
Жовтий	Communication indicator	Постійне жовте світло вказує на нормальний зв'язок з ДБЖ. Миготливе жовте світло вказує на втрату зв'язку з ДБЖ.

2.2 Інформація про диск

2.2. Інформація про диск, що додається

- 1.Інструкція з експлуатації iStars.
- 2.Програмне забезпечення iSearch для пошуку IP адреси
- 3.Програмне забезпечення iSmartMate Shutdown
- 4.Програмне забезпечення для керування iSmartView

3 Керування UPS за допомогою Web інтерфейсу

3.1 Вступ

Після завершення апаратного підключення та встановлення iStars і мережі, необхідно отримати за допомогою iSearch

IP-адреси пристрою необхідно скористатися будь яким браузером, вказавши цю IP-адресу. Відкривається сторінка моніторингу та керування пристроєм.



Переконайтеся, що IP-адреса пристрою (ДПЖ) знаходиться в одному сегменті мережі з IP-адресою вашего компьютеру (браузеру)

(1) Запустіть браузер

(2) Введіть IP-адресу пристрою iStars (наприклад: 192.168.163.180).

(3) Введіть ім'я користувача та пароль, щоб увійти на сторінку моніторингу. За замовчанням: admin і пароль: admin. Користувач може додати або видалити відповідний обліковий запис користувача та повноваження на сторінках налаштувань.

🗙 iStars	× +	- 🗆 ×
\leftrightarrow \rightarrow G	① 不安全 192.168.163.180/login.html	• • •
	Login	
	UserName	
	Password	
	Login	

Figure 3.1 Webpage Login Interface of iStars

3.2 Веб-інтерфейс UPS

Після входу на веб-сторінку пристрою iStars відобразяться поточне ім'я користувача та його повноваження, функціональне меню системи та статус.

Основні розділи функціональних параметрів системного меню:

3.2.1 Загальная інформація

- 3.2.2 Пристрій (ДБЖ)
- 3.2.3 Статистика
- 3.2.4 Загальні налаштування
- 3.2.5 Допомога
- 3.2.6 Поточна попередження



Figure 3.2 Homepage of Webpage of iStars

3.2.1 Загальная інформація

Ця функція відображає поточний стан ДБЖ, що контролюється: інформацію про вхід та вихід, інформацію про байпас, інформацію про акумулятор,інформацію про навколишнє середовище тощо.

Користувачам потрібно клацнути піктограму вузла на веб-сторінці, щоб переглянути інформацію



Figure 3.3 Information Displayed in the Overview

3.2.2 Пристрій

У цій основній функції є 7 підфункції, а саме:

- 1.налаштування параметрів самого ДБЖ,
- 2.налаштування дистанційне керування ДБЖ,
- 3.налаштування розкладу роботи ДБЖ,
- 4.інформування (запуск) інших комп'ютерів після відновлення живлення ДБЖ,
- 5. налаштування додаткового обладнання, підключаємого до ДБЖ
- 6.налаштування SMS-повідомлення
- 7. налаштування повідомлень на електронної пошти.

Для звичайних користувачів (не адміністраторів) ці функції доступні лише на читання.

3.2.2.1 Parameter Settings

This page is used to set UPS related parameters, including parameter settings, port settings, and record settings. According to different protocols, the parameter setting page is slightly different.

iS tars	Home	4 Device	Record	Ö Settin	ı gs	i Help	
Parameter Settings	UPS Parameter	Settings					
Remote Control	Parameter Se	ettings					
Schedule Settings	UPS Commun	ication Protocol	EA 🔻		C-105 - 44 - 27 1 - 5		
Wake on LAN	Number Of Ba	attery Sections	16	>	Input Ra Section:	inge With 12V As A 1-99	
	Number of ba	ttery packs	1	>	Input Ra	inge:1-99	
ENV. Device	Last Battery I	Replacement Time	2019-12-01 13:55:2	4 >			
Email Alarm	UPS Online Fa Timeout(Seco	ailure onds)	30	>	Input Ra	inge:5-600	
SMS Alarm	Port Settings						
	BaudRate	Data B	it Pa	rity Bit		Stop Bit	
	2400 🔻	8 *	No	ne 🔻		1 *	
	Record Settin	ngs					
	UPS Data Log	File(Minutes)	2	>	Input Ra	inge:2-99	
			Note: Changing ab	ove parameter	r setting v	vill make the system r	restart! ation

Figure 3.4 Parameter Settings Page

Налаштування параметрів

Детальнее встановлюються параметри ДБЖ.

Протокол зв'язку ДБЖ

Виберіть відповідно до протоколу зв'язку, який фактично використовується ДБЖ, інакше зв'язок може бути ненормальним.

Адреса зв'язку UPS

Встановіть адресу пристрою ДБЖ.

Кількість батарейних елементів і блоків батарей

Щоб налаштувати вказані вище стовпці, зверніться до посібника користувача ДБЖ.

Час останньої заміни батареї

Записуйте час заміни батареї ДБЖ.

Час очікування збою ДБЖ у мережі

Вказує на тривалість переривання зв'язку між платою SNMP і ДБЖ, і запускається повідомлення про помилку з'єднання.

Налаштування порту

Уцьому стовпці встановлюється інформація про порт між ДБЖ і платою SNMP. Якщо налаштування неправильне, ДБЖ і плату SNMP не можна нормально підключити..

Налаштування запису

Цей стовпець використовується для встановлення інтервалу записів про роботу ДБЖ. Діапазон налаштувань 2-99.

3.2.2.2 Дистанційне керування ДБЖ

Ця сторінка надає функцію дистанційного керування ДБЖ. Клацніть, щоб вибрати елемент керування, який потрібно виконати, і натисніть кнопку Застосувати, щоб виконати операцію

iS tars	Home	7 Device	Record	Ç Settings	i Help			
Parameter Settings	Remote Contro	I						
Remote Control	te Control UPS Self Test Other Projects							
Schedule Settings	UPS Discharge Test 10 Seconds			UPS Shutdown				
Wake on LAN	UPS Dischar	rge Test 2 → mir	nute	Put UPS Into Standby 1 > minute				
ENV. Device	Discharge T	est To Low Potential	C	UPS Wake-up from Standby State				
Email Alarm	Cancel UPS	Test	0	Restart the UPS				
SMS Alarm			۲	On/Off Alarm Sound				
					Applic	ation		

Figure 3.5 Remote Control Page

3.2.2.3 Schedule Settings

This page is mainly used to set UPS schedule related functions, including weekly scheduled power on / off settings, special day power on / off settings, UPS self-test, sending alarms before scheduled shutdowns, and delayed shutdown time settings when special events occur.

iS tars	Home	7 Device	E Record		Ö Settings		i Help	
Parameter Settings	Schedule Setting	S						
	Weekly On/Off	Setting		Special Day On/O	Off Setting			
Schedule Settings		Start Time	Off Time	Date	Sta	art Time	Off Time	
Wake on LAN	Sun.	>	>	-	>	>		>
ENV. Device	Mon.	15:30 >	15:25 >	2020/03/02	t <	15:35 >	15:33	>
Email Alarm	Tue.	>	>	-	>	>		>
	Wed.	>	>		>	>		>
SMS Alarm	Thur.	>	>		>	>		>
	Fri.	>	>		>	>		>
	Sat.	>	>		>	>		>
	UPS Self Test							
	UPS Self Test E	nabled	No 🔻					
	Other Settings							
	Timing / Specia Send Alarm In A	l Day Shutdown To Advance	1minute 🔻					
	Shutdown after	Mains Abnormal	No 🔻 1	minute				

Figure 3.6 Schedule Settings Page

Налаштування включення / виключення

Налаштування ввімкнення/вимкнення спеціального дня має перевагу над налаштуванням увімкнення/вимкнення, запланованого на тиждень, тобто, коли час налаштування тижневого розкладу збігається з датою налаштування спеціального дня, налаштування увімкнення/ вимкнення спеціального дня має перевагу.

Інші налаштування

Включно з таймером/вимкненням на особливий день, щоб, затримку вимкнення після ненормального живлення мережі, затримку вимкнення за низької напруги батареї, затримку ввімкнення при перегріванні та налаштування часу вимкнення затримки при перевантаженні.

Самоперевірка ДБЖ

Налаштуйте ДБЖ на перевірку в певний час.

3.2.2.4 Функція ДБЖ "Wake On LAN"

На цій сторінці можна налаштувати МАС адреси комп'ютерів ,які потрібно включати після відновлення електромережі. . Зауваження :комп'ютер має підтримувати функцію Wake-on-LAN, і її налаштовано.



Figure 3.7 UPS Wake on LAN Page

Віддалений порт

Встановіть номер віддаленого порту.

МАС-адреса 1~8

Встановіть MAC-адресу комп'ютера в тій самій локальній мережі, що й iStars. І встановіть, чи виводити комп'ютер із режиму сну після відновлення живлення.

3.2.2.5 Параметри оточення

На цій веб-сторінці встановлюється інформація про порт, адреса зв'язку, верхня та нижня межі температури та вологості для модуля температури та вологості.

Модуль SMS і модуль температури та вологості не можна використовувати одночасно

iS tars	Home	4 Device	Record	Setting		i Help	
Parameter Settings	THS Module Settti	ngs					
Remote Control	Module Configura	ation					
Schedule Settings	Whether To Use Th	IS Module	Yes 🔻				
Wake on LAN	Port Settings						
ENV. Device	BaudRate	Data Bit		Parity Bit	Stop Bit		
Email Alarm	1200 •	5 🔹		None 🔻	1 *		
SMS Alarm	Parameter Settti	ngs					
	Number Of Module	S	2 •				
	THS Module#1			THS Module#2			
	Communication :	Status	Normal	Communication Stat	us	Norma	al
	Device Address		>	Device Address			>
	Upper Limit of Te	emperature(°C)	>	Upper Limit of Temp	erature(°C)		>
	Lower Limit of Te	emperature(°C)	>	Lower Limit of Temp	erature(°C)		>

Figure 3.8 ENV. Device Page

Налаштування порту

Якщо інформацію про порт встановлено неправильно, модуль температури та вологості та карта SNMP не можуть нормально взаємодіяти.

Налаштування параметрів

Налаштувати кількість модулів

Встановіть поточну кількість модулів температури та вологості. Якщо встановлено відповідну інформацію модуля, ви можете переглядати дані модуля температури та вологості в реальному часі в [Огляд]

Коефіцієнт перетворення

Фактична температура (вологість) = зібрана температура (вологість) / коефіцієнт перетворення; цей параметр призначений для сумісності з різними модулями температури та вологості

3.2.2.6 Налаштування розсилки подій на електронну пошту

Ця функція реалізує надсилання подій, що відбуваються на ДБЖ та щоденних звітів користувачам електронною поштою.

Налаштування функції: коли iStars виявляє дані або події, пов'язані з ДБЖ, чи потрібно передавати цю інформацію на електронну скриньку певного користувача. Сторінка налаштувань містить параметри електронної пошти, адреси електронної пошти одержувачів (для отримання файлів журналу подій), адреси електронної пошти одержувачів (для отримання щоденних звітів) і налаштування тестування. На малюнку 3.8 показано сторінку налаштувань сповіщень електронною поштою.

iStars	Home	• Device	Record	Settings	i Help	
Parameter Settings	Email Settings					-
Remote Control	Email Configurat	ion	R	ecipient's Email Address (F	or Daily Reports)	
Schedule Settings	Whether To Use Er	nail	Yes T Dai	ly Report Time	Yes 🔻	
Wake on LAN	Email Server		> Acc	ount 1		>
ENV. Device	Email Port		0 > Acc	ount 2		>
Email Alarm	Whether To Use So	OCKS Proxy	No • Acc	ount 3		>
SMS Alarm	Sender Email Addr	ress	> Acc	ount 4		>
	Whether Email Tra	nsmission Is Encrypted U	Jsing SSL			
	Password authenti	cation	No 🔻			
	Receiver Email A	ddress (For Receiving Ev	vent Log Files)			
	Send An Email A An Event Occurs	lert When Yes 🔻				
	Account 1			> Event Setting	s	
	Account 2			> Event Setting	s	

Figure 3.9 Email Alarm Page

Конфігурація електронної пошти

Сервер електронної пошти

Встановіть адресу сервера одержувача електронної пошти.

Порт електронної пошти

Порт отримання електронної пошти, зазвичай 25.

Проксі SOCKS

Встановіть проксі-сервер SOCKS і номер порту мережі користувача. Зауважте, що проксі SOCKS не сумісний із проксі HTTP. Стандартний номер порту для проксі-сервера SOCKS – 1080.

Адреса електронної пошти відправника

Встановіть адресу відправника електронної пошти.

Чи зашифрована передача електронної пошти

Укажіть, чи використовуватиме шифрування SSL для електронної пошти для передачі.

Обліковий запис електронної пошти

Встановіть обліковий запис електронної пошти відправника, який зазвичай збігається з адресою електронної пошти відправника.

Пароль електронної пошти -

Встановіть пароль облікового запису електронної пошти відправника. Деякі сервери електронної пошти можуть встановити тут код авторизації клієнта.

Електронна адреса одержувача (для отримання щоденних звітів)

Термін доставки щоденного звіту

Цей параметр визначає, чи надсилати щоденний звіт регулярно. Рахунок 1~4

Налаштуйте обліковий запис електронної пошти, щоб отримувати щоденні звіти. Максимально підтримується 4.

Адреса електронної пошти одержувача (для отримання файлів журналу подій) Надсилати сповіщення електронною поштою, коли відбувається подія

Укажіть, чи надсилати події електронною поштою, коли виявлено ненормальний стан ДБЖ. **Рахунок 1~8**

Коли ДБЖ перебуває не в нормальному стані, на обліковий запис електронної пошти одержувача надходить повідомлення підтримує максимум 8 електронної пошти

Отримати налаштування події

Ця сторінка вибирає деякі або всі різні події, виявлені iStars, і надсилає їх до

iStars	Mome	• Device	Record	Settings	i Help	
Parameter Settings	Receive Event Set	tings	-			
Remote Control	UPS Event	No /	Yes			
Schedule Settings	Battery failure	ON				
Wake on LAN	Low Battery Voltag	je 🚺	DFF			
ENV. Device	Battery Exhausted		DFF			
Email Alarm	Mains/Battery Pow	er Supply	DFF			
SMS Alarm	Inverter/Bypass Po	ower Supply	DFF			
	Bypass Failure		DFF			
	Input Failure		DFF			
	Output Failure		DFF			
	Remote Control to	Turn Off Output	DFF			
	Remote Shutdown		DFF			



Налаштування тесту

Одержувач тестової пошти

Після встановлення адреси електронної пошти одержувача натисніть «Надіслати тестовий електронний лист», щоб перевірити, чи функція надсилання електронної пошти працює нормально. Якщо функція електронної пошти працює нормально, одержувач електронної пошти отримає тестовий електронний лист.

3.2.2.7 Налаштування SMS інформування

(Для SMS-інформування потрібен зовнішній SMS-модуль iStars) SMS інформування надсилаєу вигляді короткого повідомлення інформацію про стан даних і подій ДБЖ. Інтерфейс налаштувань включає статус SMS, конфігурацію SMS, налаштування порту, номер мобільного телефону для отримання сповіщень про події та тестові налаштування. (Модуль SMS інформування не можна використовувати одночасно з модуль температури та вологості)

iS tars	Home	• Device	Record	Settings	ľ Help						
Parameter Settings	SMS Settings					-					
Remote Control	SMS Configuration	on	s	MS Status							
Schedule Settings	Whether To Use SI	MS	Yes • Col	nmunication Status	Abnorma	al					
Wake on LAN	Port Settings		Sig	nal Quality							
ENV. Device	BaudRate		9600 T	nufacturer		_0					
Email Alarm	Data Bit		Mo	del		_					
SMS Alarm	Parity Bit		None T	tware Version							
	Stop Bit		0p	erator		_					
			SM	S Service Center Address		_					
	Phone Number to	Phone Number to Receive Event Notifications									
	Mobile phone num	ber: country code + mob	le phone number, for ex	ample: China mobile phone	number:						
	133333333333,Chir	na's country code is 86, th	e input mobile phone n	umber is:86133333333333.	ile phone number						
	Send Message Aler	t When An Event Occurs	Yes •	a by the corresponding mod							
	Phone Number 1		> Event Se	ttings Disal	ble Control T						

Figure 3.11 SMS Alarm Page

Налаштування порту

Встановіть інформацію про порт SNMP-карти та SMS-модуля. Якщо його встановлено неправильно, модуль не запрацює

Статус SMS

Відображення стану зв'язку, якості сигналу та іншої пов'язаної інформації модуля коротких повідомлень, підключеного до iStars.

Отримувати повідомлення про подію на номер мобільного телефону

Встановіть номер мобільного телефону одержувача. Система підтримує до восьми адресатів. Якщо в ДБЖ виявлено несправність, чи відбуваються відповідні події інформація про це передається за допомогою коротких повідомлень.

Налаштування інформування про події

Ця сторінка вибирає деякі або всі події, виявлені в ДБЖ, про які надсилається інформація на відповідний номер мобільного телефону

Тестове повідомлення

Дозволяє перевірте номер мобільного телефону одержувача SMS. Одержувач отримує тестове повідомлення після натискання тесту.

3.2.3 Запит статистики

Функцій включає чотири підфункції: запис даних, запис подій, запис коротких повідомлень і електронна пошта. Ви можете запитати пов'язані статистичні записи за вказану дату, ввівши рік, місяць і день. Відповідну статистичну інформацію також можна зберегти на інших пристроях зберігання за допомогою кнопки збереження на сторінці

3.2.3.1 Запис даних

На цій сторінці записуються дані про вхід, вихід ДБЖ, акумулятор, байпас, навколишнє середовище та дані перевірки акумулятора. Щоб переглянути дані UPS за певний день, введіть рік, місяць і день, які потрібно запитати, у полі введення. Якщо немає даних за цей день, дані не відображаються. Тут також можна переглянути графік зміни даних

iS tars	Home	7 Device	Record	Settir	ngs	i Help	
Data Record	Data Record						
Event Record	Date Query	202	:0-03-06 > Inquire				
SMS Record	Data Type	Inp	ut 🔹				
Mail Record	Device Name V	Input Input oltage(V) Current(<i>I</i>	Input Frequency(Hz)	Input Active Power(kW)	Input Apparent Power(kVA)	Date/Time	
	UPS	231.1	50.0			2020-03-06 14:5	0:30
	UPS	230.9	50.0			2020-03-06 14:4	8:30
	UPS	230.9	50.0		222	2020-03-06 14:4	6:29
	UPS	230.7	50.0			2020-03-06 14:4	4:28
	UPS	230.0	49.9	122	227	2020-03-06 14:4	2:29
	L	Home	Previous Page 1/1	Next Page La	ast Page	S	Save
	Battery Test R	ecord					
	Date Query	202	0-03-06 > Inquire				
	Dev	ice Name	Battery Test St	art Time	Total Ba	ttery Test Time	5
			No data	1			
		Home	Previous Page 1/1	Next Page La	ast Page		
						S	Save

Figure 3.12 Data Record, Battery Test Record



Figure 3 .13 Data-Time Curve

3.2.3.2 Запис події

На цій сторінці записуються такі деталі, як дата/час і опис часу події ДБЖ. Щоб переглянути певну подію певного дня, введіть день, який потрібно.

iS tars	Home	Device	Record	Settings	i Help	
Data Record	Event Record					
Event Record	Date Query	202	0-03-06 > Inquire			
SMS Record	Device Name	Event Descr	iption	Time of Occurrence	End Time	
	UPS	Communication Wit	h UPS Failed	2020-03-06 14:28:47 2020-03-0		ł
Mail Record	UPS	THS module 1 - Loss of	Communication	2020-03-06 14:28:18	2020-03-06 14:30:24	4
	UPS	Communication Wit	h UPS Failed	2020-03-06 14:24:02	2020-03-06 14:28:16	5
	UPS	THS module 1 - Loss of	Communication	2020-03-06 14:23:32	2020-03-06 14:28:16	5
		Home	Previous Page 1/1	Next Page Last Page		
					S	ave

Figure 3.14 Event Record Page

3.2.3.3 Запис SMS

На цій сторінці записуються деталі SMS-повідомлень, дата/час SMS-сповіщення та опис часу. Щоб переглянути записи подій певного дня, введіть день, який потрібно запитати, у полі.

iS tars	Home	4 Device	Record		Ö Settings	i Help		
Data Record	SMS Record							
Event Record	Date Query	Date Query 2020-03-05 > Inquire						
SMS Record	Device Name	Phone Number	Event Descri		Date/Time			
		No data						
Mail Record		Home	Previous Page 1/1	Next Page	Last Page			
						J	Save	
	-							

Figure 3.15 SMS Record Page

3.2.3.4 Запис електронної пошти

На цій сторінці записуються деталі перевірки електронною поштою, щоденний звіт електронною поштою, дата/час і опис часу сповіщення електронною поштою. Щоб переглянути записи подій певного дня, вкажіть день,

iS tars	Home	7 Device	Record		Ö Settings	i Help			
Data Record	Mail Record								
Event Record	Date Query	Date Query 2020-03-05 > Inquire							
SMS Record	Device Name	Recipient Event Description				Date/Time			
Mail Decord		No data							
ман кесого		Home	Previous Page 1/1	Next Page	Last Page				
							Save		

Figure 3.16 Email Record Page

3.2.4 Загальні налаштування

Параметри функцій включають налаштування мережі, налаштування системи та налаштування керування мережею. Ця функція недоступна для користувачів із дозволом лише на читання

3.2.4.1 Мережеві налаштування.

Ця веб-сторінка встановлює інформацію про підключення до мережі: IP-адресу DNS-сервера, динамічну роздільну здатність доменного імені, віддалений вхід на веб-сторінку та інші функції. **Конфігурація мережі**

Метод отримання IP-адреси можна встановити вручну або автоматично за допомогою DHCP. Щоб отримати відповідні налаштування, зверніться до адміністратора мережі.

Якщо мережева послуга DHCP надається в мережі користувача, можна вибрати автоматичне налаштування. У цей час мережева служба DHCP призначає адресу, а детальну інформацію про розподіл можна відобразити в програмному забезпеченні iSearch.

Якщо в мережі відсутня послугу DHCP, виберіть налаштування вручну: призначте IP-адресу, маску підмережі, адресу шлюзу, а також первинний і вторинний сервера DNS у тому самому сегменті мережі, що й робоча станція користувача. На малюнку 3.16 показано функцію

iS tars	Home	7 Device	Record	Settings	i Help	
Network Settings	Network Configura	ation				
	Connection Meth	od	DNS	Server IP Address		
SNMP Settings	IP Access Method	DHCP Auto	matic Setup • Primary	DNS Server IP Address	192.168.0.1	9 >
	IP Address	192.16	8.162.213 > Second	ary DNS Server IP Addres	192.168.0.1	8 >
	Subnet Mask	255.	255.254.0 > Netw	ork Connection Type		
	Gateway Address	192.	168.162.1 > 💿 HT	rp 💿 https		
			Web Ac	cess Port	8	0 >
				Note: Changing above par	rameter setting will make system rest	the art!
	L				Application	<u> </u>

Figure 3.17 Network Configuration

Динамічний DNS

Перш ніж користуватися функцією динамічного визначення доменних імен, вам необхідно заздалегідь подати заявку на створення облікового запису на веб-сайті постачальника динамічних доменних імен.

Після успішного виконання програми загальнодоступна IP-адреса карти SNMP зіставляється з відповідним ім'ям домену через постачальника динамічного визначення доменних імен. Після успішного налаштування ви отримуєте можливість звертатися до веб-сторінку за допомогою доменного імені

Віддалене керування

В цьому розділі налаштовується ім'я користувача, пароль, дозвіл на вхід та IP-адресу для входу в систему iStars.

-18-

Параметри дозволів:

-відсутність дозволу,

-лише читання

-читання/запис.

«Немає повноважень» означає, що певному імені користувача або IP заборонено використовувати веб-сторінку системи; «лише читанняй» означає, що користувач має право лише переглядати інформацію на веб-сторінці та не може використовувати параметри налаштувань і функцій керування на веб-сторінці.

Формат налаштування IP-адреси менеджера такий самий, як і в таблиці статусу підключення. Після встановлення IP-адреси менеджера призначений користувач повинен увійти на вебсторінку iStars з терміналу, за встановленного IP-адресі;

без встановлення IP-адреси менеджера можете увійти на веб-сторінку iStars на будь-якому терміналі.

На малюнку 3.17 показано функції динамічного визначення доменних імен і віддаленого входу в Інтернет.

iS tars	Home	7 Device	Record	Settings	i Help		
Network Settings	Dynamic DNS						
	Login Method			STUN Server Configurat	tion		
SNMP Settings	Dynamic DNS Prov	vider	NONE *	Get the registered IP add	ress through the STUN serv	ver No T	
	Dynamic Domain I	Name Resolution	>	Primary STUN Server IP A	UN Server IP Address		
	Login Name		>	Secondary STUN Server I	P Address	>	
	Login Password		>				
					Арр	lication	
	Remote Login Pag	e					
	User Name	Password		Permission	IP Address Of 1	he User	
		>	>	None 🔻		>	
		>	>	None 🔹		>	

Figure 3.18 Dynamic DNS, Remote Login Page

3.2.4.2 Налаштування системи

Системні параметри включають чотири функції: конфігурація системи, налаштування мови, оновлення системного часу та перезапуск системи.

iS tars	Home	Device	Record	Settings		i Help	
Network Settings	System Settings						
System Settings	System Configur	ation		Lang	juage Settings		
SNMP Settings	System Name		UPS >	Note: the be	If you have disabled in low settings will not wo	your browser's cookies ork!	,
	System Administra	ator	Admin >	Interfa	ace Language Settings	English	*
	System Location		laboratory 9 >	Mail,SI	MS Language Settings	中文(简体) •
	Automatically U	pdate System Time he system time may cau	Application	to be inva	alid. Please set it carefu	Application	1
	Automatic Update	Interval				1H0	bur 🔻
	Time Server				Customize	• 192.168.163	.89 >
	Time Zone(as opp	osed to Greenwich)				GMT+8	.00 🔹
	Regulate Time by	DST				Ν	io 🔻
						Applicat	tion

Figure 3.19 System Settings

Системна конфігурація

-Назва системи: встановіть назву iStars. Цей елемент може бути названий користувачем.

-Системний адміністратор: встановити ім'я адміністратора iStars.

-Розташування системи: встановіть, де буде розміщено iStars.

Автоматичне оновлення системного часу

-Інтервал автоматичного оновлення: встановити частоту оновлення системного часу.

-Сервер часу :встановіть ІР-адресу сервера часу в мережі. Ви можете

використовувати існуючу мережеву адресу або налаштувати IP-адресу сервера часу. -Часовий пояс (на відміну від Гринвіча): Цей пункт можна налаштувати відповідно до різних часових поясів. GMT – час за Гринвічем.

-Регулювати час за літнім часом: Якщо для цієї опції встановлено значення ТАК, час буде автоматично переведено на літній.

Натисніть кнопку «Налаштувати системний час зараз», щоб завершити вказані вище чотири налаштування.

Оновлення системного часу вручну: цей пункт використовується, коли користувач оновлює вручну.

Перезавантаження системи: цей елемент використовується для того, щоб користувачі могли регулярно перезавантажувати систему в автоматичному режимі

3.2.4.3 Налаштування SNMP

Параметри керування мережею SNMP в основному використовуються для сповіщень про перехоплення та сповіщень за допомогою протоколу SNMP. На малюнку 3.19 показано параметри керування мережею.

iS tars	Home	Device	Record	Ç. Setting:	i Help	
Network Settings	SNMP Parameter S	Settings				
	SNMP UDP Port			SNMP notification re	equest	
SNMP Settings	SNMP Port		161 >	Number of Retries	5	>
	Trap Receiving Por	t	162 >	Time Interval(seconds	5) 5	>
	SNMPv3 Engine	ID				
	SNMPv3 Engine ID	Format Type	MAC Address			
	SNMPv3 Engine ID 0x80001f880454	7970652033				>
					Application	
	Trap Notice					
	Community string:	Must be the same as the	e host computer, c	r can't communicate.		
	SNMP Version	SNMP V3 *		Trap Send Type	RFC1628 *	
	IP Address of the F	Recipient Receiving M	lethod	User Management	Event Management	
		> Trap •		Set	Set Test	
		> None •		Set	Set Test	

Figure 3.20 SNMP Settings Page

Параметри SNMP

Порт SNMP, порт отримання "пастки": ці два стовпці

встановлюють порти SNMP і Trap. Порт SNMP за замовчуванням — 161, а порт Trap — 162 за замовчуванням.

Запит сповіщення SNMP: у цьому стовпці встановлюється кількість повторів і часовий інтервал для сповіщень Trap Inform.

Ідентифікатор механізму SNMPv3: У цьому стовпці встановлюється ідентифікатор механізму об'єкта SNMP V3.

Сповіщення про пастку

IP-адреса одержувача: це поле використовується для встановлення IP-адреси одержувача, який отримує сповіщення Trap, надіслане карткою SNMP. Всього можна встановити 8 IPадрес одержувачів.

Рядок спільноти: цей стовпець встановлює назву рядка спільноти. Якщо він з'єднується з головним комп'ютером, рядок спільноти має бути таким самим, інакше він не зможе з'єднатися.

Тип надсилання пастки та спосіб отримання

Типи надсилання перехоплень наразі підтримують лише RFC1628, а методи отримання – перехоплення та інформування.

Організація заходів: карта SNMP може виявляти різні події ДБЖ. Тут користувачі можуть перевірити події, отримані кожним користувачем окремо, і натиснути тут кнопку [Тестувати], щоб перевірити, чи функція працює нормально.

Керування користувачами: тут ви можете керувати інформацією, яку Trap повідомляє кожному користувачеві.

The SNMP card can detect various events of the UPS. Users can check the events received by each user separately here, and click the [Test] button here to test whether the function is normal.

User Management

Here you can manage the information that Trap notifies each user.

Параметри керування SNMP

IP менеджера: встановлюється IP-адреса адміністратора SNMP. Всього можна встановити 8 адрес. Якщо встановлено «*». *. *. ; цією карткою SNMP можна керувати з будь-якої IPадреси.

Рядок спільноти: встановіть тут назву рядка спільноти (для отримання рядок спільноти має збігатися з налаштуванням у NMS).

Дозволи SNMP: встановіть повноваження адміністратора: Ім'я користувача, пароль користувача, пароль конфіденційності, автентифікація, захист конфіденційності

Тут установіть інформацію про автентифікацію користувача для адміністратора SNMP.

3.2.5 Функція помічника

Опції функцій включають оновлення мікропрограми, послідовне налагодження, довідку та інформацію про пристрій

3.2.5.1 Оновлення мікропрограми

На цій сторінці функції оновлення мікропрограму, включаючи локальне оновлення та онлайноновлення.

Для оновлення адміністратор має завантажити файли або оновити мікропрограму онлайн. Залежно від мережі та розміру пакета оновлення це може зайняти від кількох секунд до кількох хвилин. Будь ласка, зачекайте.

Після завантаження файлу або оновлення мікропрограми в Інтернеті перевірте, чи правильна інформація у списку пристроїв, і нарешті натисніть «Почати оновлення».

Після завершення оновлення мікропрограми iStars автоматично перезавантажується (Увага: не можна вимикати живлення під час перезапуску, інакше продукт може не працювати належним чином).

Веб-сторінка моніторингу в цей час не відповідатиме під час перезапуску. Після завершення перезапуску перевірте, чи оновлено версію мікропрограми в програмному забезпеченні iSearch, на сторінці оновлення мікропрограми та на сторінці інформації.

iS tars	Home	7 Device	Record	Settin	ngs	i Help	
Update	Device List						
Debug	Device UPS	State Online	Version I iStars_SWV060	New Version	Firmware Size	Update 🖌	
Help About					Start Updating	All Yes	All No
	Firmware Update)					
	Update Method	Local 🔻				111 A. 11 A. 14 - 14 - 14	
	Note: To ensure	that the firmware is up 选择文件 未选	odated properly, please 译任何文件	upload the updat	e package (iStars.ta Start Uplo	ar.gz)correctly.	
	Update Status	Not Update					
	L						_

Figure 3.21 Update Page

Локальне оновлення

Перед використанням перевірте, чи правильний пакет оновлення. Виберіть пакет файлів, який потрібно оновити, у стовпці «Файл оновлення» та завантажте пакет оновлення. Після успішного завантаження натисніть «Почати оновлення», дочекайтеся завершення

оновлення, і система перезавантажиться.

Оновлення онлайн

Перед використанням перевірте правильність мережі. Натисніть «Перевірити наявність оновлень версії». Після завершення перевірки оновлення натисніть «Почати оновлення», дочекайтеся завершення оновлення, і система перезавантажиться

3.2.5.2 Налагодження послідовного порту

Користувач може вибрати тип послідовного порту та тип кодування, надіслати дані налагодження та спостерігати, чи може пристрій/модуль нормально реагувати. Якщо вам потрібно експортувати всі дані налагодження, установіть для стовпця «Дані налагодження послідовного порту системного запису» значення «Так».

iS tars	Home	Device	Record	Ç Settings	i Help	
Update	Serial Port Debug	ging				
Debug	Record Settings					
Help	Start Recording	N	lo 🔻	Applicat	ion	
About	Serial Port Debug	ling				
	Serial Port Type	UPS T Codin	g Type	ASCII •	Export Debug Data	
	Send Data				Send Cl	ear
						11
	Receive Data				Save Cl	ear

Figure 3.22 Debug Page

3.2.5.3 Довідка

Ця сторінка в основному містить текстовий опис кожної функції веб-сторінки iStars.

iS tars	Home	Device	Record	Settings	i Help				
Update	Help								
Debug	Home								
Help	This function displa	ays the information of the	UPS energy flow graph.	Click the corresponding no	de icon to view the				
About		related details.							
	Parameter Settings UPS Communication Protocol								
	This column sets the communication protocol between the UPS and the SNMP card. If the setting is incorrect, the UPS and the SNMP card will not be able to connect normally.								
	UPS Address								
	This column sets	the device address of the	e UPS.						
	Number of batte	ry cells, number of bat	tery packs			2			

Figure 3.23 Help Page

3.2.5.4 Про систему

Ця сторінка в основному записує системну інформацію iStars, стан мережі та функції для збереження/відновлення налаштувань.

iS tars	Home	Device	Record	C Settings	i Help	
Update	About					
Debug	System Info					
Help	System Name System Administrator	UPS Admin	Hard	ware Version ware Version	iStars_NV_HWV1.0 iStars_SWV060	
About	System Location Total Running Time	laboratory 9 00:12:32	Seria	l Number	ST108P20191009	
	Network Status MAC Address Online Mode IP Address Subnet Mask Gateway Address	30:89:99:C8 100MbpsFull 192.168.162 255.255.255 192.168.162	8:34:8A Prima Addra I duplex Secon Addra 2.100 Emai 5.0 Time 2.1	ary DNS Server IP ess ndary DNS Server IP ess I Server Server	192.168.0.19 192.168.0.18 mail.eastups.com 192.168.163.89	
	Save/Restore Setting Save current Settings	S			Save	
	Restore Standby Setting	gs 选择文件 未	选择任何文件		Restore	
	Reset To Factory Defau	lt			Reset	

Figure 3.24 About Page

Зберегти поточні налаштування

Збережіть дані поточних налаштувань веб-сторінки. Експортуйте файл конфігурації "system_config.csv". Найкраще не змінювати цей файл за бажанням.

Відновити налаштування режиму очікування

Імпортуйте раніше збережений файл конфігурації та відновіть дані, набрані веб-сторінкою.

Скидання до заводських налаштувань

Відновіть заводські налаштування системи та очистіть налаштування, збережені на веб-сторінці.

3.2.6 Поточний сигнал тривоги

Ця сторінка в відображає поточні сигнали тривоги ДБЖ.

Home	7 Device	Record	Settings	l Help	
Device Name Alarm Name No Alarm No Alarm			T	ime of Occurrence	
	Home Previous Page	e 1/1 Next Page	Last Page		
	Home	Home Device	Home Device Record e Name Alarm Name No Alarm Home Previous Page 1/1	Home Device Record Settings e Name Alarm Name T No Alarm Home Previous Page 1/1 Next Page	Home Device Record Settings Help e Name Alarm Name Time of Occurrence No Alarm Home Previous Page 1/1 Next Page

Figure 3.25 Current Alarm Page